




目标检测应用的基本过程

赵卫东 复旦大学

整体思路

- 目标检测的整体过程分为数据收集与预处理、模型训练、算能平台优化等环节。



业务背景分析

➤需要明确本项目要解决的问题，这是数据选择和算法选择的依据。



数据集的准备

- 预训练的目标检测模型可能不能达到具体应用的性能要求。
- 需要补充与问题相关的数据，可以通过拍摄、爬取等手段手机，并要人工标注。



利用labelImg进行数据标注

- 在训练深度学习模型时，需要大量带有标注的样本。LabelImg是一款便捷的标注工具，需要借此工具标注图像中的目标位置和类别。
- 标注数据会以json文件的形式进行保存，记录了每个检测框对应的物体类别、检测框的中心点坐标和长、宽属性。



利用labelImg进行数据标注（1）

github.com/tzutalin/labelImg

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

tzutalin / labelImg Public

<> Code Issues 316 Pull requests 36 Actions Projects Wiki Security Insights

master 5 branches 25 tags Go to file Add file Code

zhangchn UX: Increase size of vertex controls around shape (#863) 861f8e9 on 30 Apr 429 commits

folder	.github	Update no-response.yml	12 months ago
folder	build-tools	Fix typo	3 years ago
folder	data	Modified the default label text box into a drop down (#824)	4 months ago
folder	demo	Screenshot of macOS High Sierra usage added.	5 years ago
folder	libs	UX: Increase size of vertex controls around shape (#863)	last month
folder	readme	update instruction to install with pipenv	8 months ago
folder	requirements	Bump lxml from 4.6.3 to 4.6.5 in /requirements (#830)	5 months ago
folder	resources	update translations for zh-CN	3 months ago
folder	tests	Update unit test to fix error and fix icon issue	14 months ago
folder	tools	move convert dir to tools dir	16 months ago
file	.gitignore	Update Gitignore / .DS_Store Removal	2 years ago
file	.travis.yml	Travis CI: Trusty, Python 3.5, and sudo on Travis are all end of life (...)	15 months ago
file	CONTRIBUTING.rst	Create new files for pypackage	5 years ago
file	HISTORY.rst	bump version to 1.8.6	8 months ago
file	LICENSE	Create new files for pypackage	5 years ago
file	MANIFEST.in	Add missing files	5 years ago
file	Makefile	Update README.md and setup.py	3 years ago
file	README.rst	Problems found while packaging as binaries.Has been tested. (#855)	3 months ago
file	__init__.py	Create new files for pypackage	5 years ago
file	issue_template.md	Create issue_template.md	5 years ago




<https://github.com/tzutalin/labelImg>

利用labelImg进行数据标注（2）

- 在训练深度学习模型时，需要大量带有标注的样本。**LabelImg**是一款便捷的标注工具，需要借此工具标注图像中的目标位置和类别。
- labelImg工具数据集的标注格式为Pascal VOC，标注会生成**XML标签文件**。

精灵标注助手





利用labelImg进行数据标注（3）

```
<annotation>␣  
  <folder>Downloads</folder>␣  
  <filename>ccfd08b3f7d2360d2ae460417282ad42.jpeg</filename>␣  
  <path>/Users/jouch/Downloads/ccfd08b3f7d2360d2ae460417282ad42.jpeg</path>␣  
  <source>␣  
    <database>Unknown</database>␣  
  </source>␣  
  <size>␣  
    <width>640</width>␣  
    <height>453</height>␣  
    <depth>3</depth>␣  
  </size>␣  
  <segmented>0</segmented>␣  
  <object>␣  
    <name>helmet</name>␣  
    <pose>Unspecified</pose>␣  
    <truncated>0</truncated>␣  
    <difficult>0</difficult>␣  
    <bndbox>␣  
      <xmin>260</xmin>␣  
      <ymin>36</ymin>␣  
      <xmax>354</xmax>␣  
      <ymax>127</ymax>␣  
    </bndbox>␣
```

```
</object>␣  
<object>␣  
  <name>cyclist</name>␣  
  <pose>Unspecified</pose>␣  
  <truncated>0</truncated>␣  
  <difficult>0</difficult>␣  
  <bndbox>␣  
    <xmin>107</xmin>␣  
    <ymin>24</ymin>␣  
    <xmax>609</xmax>␣  
    <ymax>452</ymax>␣  
  </bndbox>␣  
</object>␣  
</annotation>␣
```


数据集格式转换

- 由labellmg软件生成的json格式并不能直接用于YOLOv5的训练，还需要将其转为YOLO格式的txt文件。

```
classes = ["感冒灵胶囊", "头孢克肟胶囊", "布洛芬缓释胶囊", "莲花清瘟胶囊", "复方氨酚烷胺片", "头孢地尼胶囊", "京都念慈庵金桔柠檬糖", "未正面放置"]

def json2yolo(filename, label, width, height):
    f = open("dataset_origin/augmentation/label/" + str(filename).zfill(5) + ".txt", 'w')
    for annotation in label[0]['annotations']:
        x = annotation["coordinates"][0] / width
        y = annotation["coordinates"][1] / height
        w = annotation["coordinates"][2] / width
        h = annotation["coordinates"][3] / height
        class_num = classes.index(annotation["label"])
        str_box = str(class_num)+' '+format(x, '.6f')+' '+format(y, '.6f')+' '+format(w, '.6f')+' '+format(h, '.6f')+'\n'
        f.write(str_box)
    f.close()
```



```
import json
obj = json.load(open("dataset_origin/JPG/401672196279_.pic.json", 'r', encoding='utf-8'))
obj[0]['annotations']


[8]

... [{"label": "感冒灵胶囊",
      'coordinates': {'x': 528.5,
                      'y': 348.82352941176475,
                      'width': 694.0,
                      'height': 492.0}},
     {'label': '头孢克肟胶囊',
      'coordinates': {'x': 1170.0,
                      'y': 335.32352941176475,
                      'width': 653.0,
                      'height': 647.0}},
     {'label': '布洛芬缓释胶囊',
      'coordinates': {'x': 499.0,
                      'y': 910.8235294117649,
                      'width': 747.0,
                      'height': 674.0000000000001}},
     {'label': '莲花清瘟胶囊',
      'coordinates': {'x': 1224.0,
                      'y': 920.8235294117649,
                      'width': 797.0,
                      'height': 700.0000000000001}}]
```

YOLO数据格式



- 准备labels，把数据集格式转换成YOLO_txt格式，即将每个xml标注提取bbox信息为txt格式，每个图像对应一个txt文件，文件每一行为一个目标的信息，包括类别 xmin xmax ymin ymax。



数据增强的必要性



- 为什么要补充数据对预训练的目标检测模型进行训练?
- 机器学习的本质
- 提升模型的鲁棒性



数据增强

- 数据增强方式包括常用的随机亮度、随机对比度、随机饱和度、随机色调、随机翻转、随机旋转、Mosaic等方法。



```
def random_flip(img, label):
    horizon_flip = random.uniform(0,1) >= 0.5
    vertical_flip = random.uniform(0,1) >= 0.5

    width, height = img.size
    if horizon_flip:
        img = img.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT)
        for annotation in label[0]['annotations']:
            annotation["coordinates"]["x"] = width - annotation["coordinates"]["x"]

    if vertical_flip:
        img = img.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM)
        for annotation in label[0]['annotations']:
            annotation["coordinates"]["y"] = height - annotation["coordinates"]["y"]
    return img, label
```

```
def random_rotate90(img, label):
    rotate90 = random.uniform(0,1) >= 0.5
    rotate270 = random.uniform(0,1) >= 0.5

    width, height = img.size
    if rotate90:
        # 顺时针旋转90度
        img = img.transpose(Image.ROTATE_270)
        for annotation in label[0]['annotations']:
            org_x = annotation["coordinates"]["x"]
            org_y = annotation["coordinates"]["y"]
            org_w = annotation["coordinates"]["width"]
            org_h = annotation["coordinates"]["height"]
            annotation["coordinates"]["x"] = height - org_y
            annotation["coordinates"]["y"] = org_x
            annotation["coordinates"]["width"] = org_h
            annotation["coordinates"]["height"] = org_w

    elif rotate270:
        # 逆时针旋转90度
        img = img.transpose(Image.ROTATE_90)
        for annotation in label[0]['annotations']:
            org_x = annotation["coordinates"]["x"]
            org_y = annotation["coordinates"]["y"]
            org_w = annotation["coordinates"]["width"]
            org_h = annotation["coordinates"]["height"]
            annotation["coordinates"]["x"] = org_y
            annotation["coordinates"]["y"] = width - org_x
            annotation["coordinates"]["width"] = org_h
            annotation["coordinates"]["height"] = org_w

    return img, label
```

数据集分割

- 将原始的图片集按照一定的比例划分为训练集（或者校验集）和检测集，然后随机打乱，得到训练集和检测集。

```
import random
import shutil


img_list = os.listdir("dataset_origin/augmentation/image")
img_list.sort(key = lambda x: int(x[:-4]))

random.shuffle(img_list)
for file in img_list[:2500]:
    filename = file.split('.')[0]
    img_src = "dataset_origin/augmentation/image/"+file
    img_tgt = "yolov5/data/mydataset/train/images/"+file
    shutil.copyfile(img_src, img_tgt)
    label_src = "dataset_origin/augmentation/label/"+filename+".txt"
    label_tgt = "yolov5/data/mydataset/train/labels/"+filename+".txt"
    shutil.copyfile(label_src, label_tgt)
for file in img_list[2500:]:
    filename = file.split('.')[0]
    img_src = "dataset_origin/augmentation/image/"+file
    img_tgt = "yolov5/data/mydataset/val/images/"+file
    shutil.copyfile(img_src, img_tgt)
    label_src = "dataset_origin/augmentation/label/"+filename+".txt"
    label_tgt = "yolov5/data/mydataset/val/labels/"+filename+".txt"
    shutil.copyfile(label_src, label_tgt)
# os.listdir("dataset_origin/augmentation/label")
```

数据划分



➤ 创建存储训练数据的文件夹，文件夹内的目录结构如下，将之前labellmg标注好的xml文件和图片放到对应目录下。








数据集配置

- 对数据集进行配置，在YOLO v5目录下的data文件夹下新建一个ab.yaml文件，用来存放训练集和验证集的划分文件（train.txt和val.txt），还有目标的类别数目和具体类别列表。


```
train:/home/nankai02/YOLO v5-4.0/paper data/train.txt  
val:/home/nankai02/YOLO v5-4.0/paper data/val.txt  
nc: 2  
names: ['crack','helmet']
```


姿态估计、目标检测、目标追踪、关键点检测



模型选择

- 通过比较，选择了目前较成熟的YOLOv5算法。YOLOv5模型保持了和YOLOv4相当的检测性能的同时，在模型的体积和灵活性上都进行了优化，
- 在YOLOv5的五种版本中，本案例选择了YOLOv5s模型，在检测性能、体积和速度等指标上都达到了较好的折中。




模型下载地址

➤ 预训练模型下载地址:

➤ <https://github.com/ultralytics/yolov5>


➤ https://github.com/openvinotoolkit/open_model_zoo/tree/master/models



YOLO v5模型结构

- **Backbone:** 在不同图像特征粒度上卷积，并形成图像特征的卷积神经网络。
- **Neck:** 一系列组合图像特征的网络层，并将图像特征传递到预测层 (一般是FPN或者PANET)。
- **Head:** 对图像特征进行预测，生成边界框并预测类别。

(In_channel,out_channel,kernel_size,stride); (In_channel,out_channel); (out_channel)



YOLO v5模型结构

YOLO v5使用了多种数据预处理方法：

（1）Mosaic数据增强：采用随机缩放、随机裁剪、随机排布的方式进行拼接。

（2）自适应anchor：在YOLOv3、YOLOv4中，训练不同的数据集时，计算初始锚框的值是通过单独的程序运行的。

但YOLO v5中将此功能嵌入到代码中，每次训练时，自适应地计算不同训练集中的最佳锚框值。

（3）自适应图片：在常用的目标检测算法中，不同的图片长宽都不相同，因此常用的方式是将原始图片统一缩放到一个标准尺寸，再送入检测网络中。但YOLO v5代码中对此进行了改进，也是YOLO v5推理速度能够很快的一个不错的trick。

（4）正样本增加：增加高质量正样本anchor，显著加速收敛。



YOLO v5模型训练（1）

➤ 调整配置文件的anchor和类别数

```
1  # parameters
2  nc: 2 # number of classes
3  depth_multiple: 0.33 # model depth multiple
4  width_multiple: 0.50 # layer channel multiple
5
6  # anchors
7  anchors:
8    - [10,13, 16,30, 33,23] # P3/8
9    - [30,61, 62,45, 59,119] # P4/16
10   - [116,90, 156,198, 373,326] # P5/32
11
```



YOLO v5模型训练（2）

- 源码中YOLO v5目录下的weights文件夹提供了下载四种预训练模型的脚本download_weights.sh，执行这个shell脚本就可以下载。对train.py文件进行修改。

```
379 if __name__ == '__main__':
380     parser = argparse.ArgumentParser()
381     parser.add_argument('--weights', type=str, default='yolov5_weights/yolov5s.pt', help='initial weights path')
382     parser.add_argument('--cfg', type=str, default='models/yolov5s.yaml', help='model.yaml path')
383     parser.add_argument('--data', type=str, default='data/ab.yaml', help='data.yaml path')
384     parser.add_argument('--hyp', type=str, default='data/hyp.scratch.yaml', help='hyperparameters path')
385     parser.add_argument('--epochs', type=int, default=300)
386     parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=16, help='total batch size for all GPUs')
387     parser.add_argument('--img-size', nargs='+', type=int, default=[640, 640], help='[train, test] image sizes')
388     parser.add_argument('--rect', action='store_true', help='rectangular training')
389     parser.add_argument('--resume', nargs='?', const=True, default=False, help='resume most recent training')
390     parser.add_argument('--nosave', action='store_true', help='only save final checkpoint')
391     parser.add_argument('--notest', action='store_true', help='only test final epoch')
392     parser.add_argument('--noautoanchor', action='store_true', help='disable autoanchor check')
393     parser.add_argument('--evolve', action='store_true', help='evolve hyperparameters')
394     parser.add_argument('--bucket', type=str, default='', help='gsutil bucket')
395     parser.add_argument('--cache-images', action='store_true', help='cache images for faster training')
396     parser.add_argument('--image-weights', action='store_true', help='use weighted image selection for training')
397     parser.add_argument('--name', default='', help='renames results.txt to results_name.txt if supplied')
398     parser.add_argument('--device', default='', help='cuda device, i.e. 0 or 0,1,2,3 or cpu')
399     parser.add_argument('--multi-scale', action='store_true', help='vary img-size +/- 50%')
400     parser.add_argument('--single-cls', action='store_true', help='train as single-class dataset')
401     parser.add_argument('--adam', action='store_true', help='use torch.optim.Adam() optimizer')
402     parser.add_argument('--sync-bn', action='store_true', help='use SyncBatchNorm, only available in DDP mode')
403     parser.add_argument('--local_rank', type=int, default=-1, help='DDP parameter, do not modify')
404     parser.add_argument('--logdir', type=str, default='runs/', help='logging directory')
405     parser.add_argument('--workers', type=int, default=8, help='maximum number of dataloader workers')
```


模型训练

➤ 本案例采用迁移学习的方式，对YOLOv5s预训练模型在上述数据集上进行了训练。迁移学习分为两个阶段：

- 在第一个阶段，预训练YOLOv5s模型的backbone网络参数被冻结，只对最后几层分类与检测网络的参数进行训练；
- 在第二个阶段，模型的所有参数解冻，再重新在数据集上进行参数的微调。

```
python train.py --data coco.yaml --cfg yolov5n.yaml --weights '' --batch-size 128
```

yolov5s	64
yolov5m	40
yolov5l	24
yolov5x	16

```
# Freeze
freeze = [f'model.{x}.' for x in (freeze if len(freeze) > 1 else range(freeze[0]))] # layers to freeze
for k, v in model.named_parameters():
    v.requires_grad = True # train all layers
    if any(x in k for x in freeze):
        LOGGER.info(f'freezing {k}')
        v.requires_grad = False
```

YOLOv5模型应用

➤ 通过YOLO v5下的detect.py加载模型,进行图片的测试。


```
python detect.py --weights yolov5s.pt                # PyTorch
                        yolov5s.torchscript           # TorchScript
                        yolov5s.onnx                   # ONNX Runtime or OpenCV DNN with --dnn
                        yolov5s_openvino_model         # OpenVINO
                        yolov5s.engine                 # TensorRT
                        yolov5s.mlmodel                # CoreML (macOS only)
                        yolov5s_saved_model            # TensorFlow SavedModel
                        yolov5s.pb                     # TensorFlow GraphDef
                        yolov5s.tflite                 # TensorFlow Lite
                        yolov5s_edgetpu.tflite         # TensorFlow Edge TPU
                        yolov5s_paddle_model           # PaddlePaddle
```

模型转换

- 在将模型部署到算能平台进行优化之前，本案例需要将模型先转换为ONNX格式。经过ONNX转换出来的算子可以在算能平台的TPU硬件上完成加速。

OpenVINO™ 量化加速

OpenVINO™ POT量化部署流程



OpenVINO下载地址<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/developer/tools/openvino-toolkit/overview.html>

模型移植

➤ pt->onnx

利用YOLO v5的models文件夹下的export.py进行模型的转换，将pt模型转化成onnx，onnx是开放神经网络交换（open neural network exchange）格式，是一个用于表示深度学习模型的标准，可以使模型在不同框架之间进行转化，将模型转化成万能格式。

安装onnx

Pip install onnx

```
python export.py --weights yolov5s.pt
```

fp32模型转换（1）

- 模型在算能平台完成部署需要将模型转换为fp32格式的.bmodel文件，即模型的各个参数还是以32位浮点数的形式存储在文件中。
- 通过bmneto工具指定ONNX模型路径以及对应运行模型推理的芯片型号，即可输出fp32格式的.bmodel模型文件。



fp32模型转换（2）

➤ 通过bm_model.bin --info {bmodel路径}命令，就可以查看转换出来的模型属性。

```
t/ultralytics_yolov5/runs/train/zyxu/compilation.bmodel
bmodel version: B.2.2
chip: BM1684
create time: Fri Dec 30 17:14:21 2022

=====
net 0: [best.onnx] static
-----
stage 0:
input: images, [1, 3, 640, 640], float32, scale: 1
output: output0, [1, 25200, 13], float32, scale: 1

device mem size: 57885824 (coeff: 28759424, instruct: 216832, runtime: 28909568)
host mem size: 0 (coeff: 0, runtime: 0)
```

int8模型量化（1）

- 在得到fp32模型之后，算能平台能够基于这个模型进一步将其量化成int8模型，也就是模型中的参数都用8位定点数来存储。
- 这部分量化使用的是训练后量化的技术，需要一定数量的图片来完成校准。本案例从数据集中分出了50张图片作为校准图片，使用`python3 -m ufw.cali.cali_model --model {ONNX文件路径} --cali_image_path {校准集路径}` 命令，将fp32模型转换成了int8模型。



int8模型量化（2）

- 通过**bm_model.bin --info {bmodel路径}**命令，就可以查看转换出来的int8模型属性。
int8模型的device mem size大约是fp32模型的一半。
- 在一张图片上运行对int8模型的推理，可以看到int8模型的推理时间大约为**0.02秒**，折算成帧率约为**50fps**，在fp32模型的基础上又有了接近一倍的提升，并且已经超出对模型实时性的基本要求

```
t/ultralytics_yolov5/runs/train/zyxu/yolov5s/compilation.bmodel
bmodel version: B.2.2
chip: BM1684
create time: Fri Dec 30 19:11:03 2022

=====
net 0: [yolov5s] static
-----
stage 0:
input: images, [1, 3, 640, 640], int8, scale: 0.499625
output: output0, [1, 25200, 13], float32, scale: 1

device mem size: 36181760 (coeff: 7922688, instruct: 197376, runtime: 28061696)
```

```
02814.jpg
img pre cost time 0.028455495834350586
use decode data as input
input_data shape: (1, 3, 640, 640)
(1, 25200, 13)
net cost time 0.021338462829589844
post cost time 0.0002963542938232422
(1707, 1280, 3)
=====
[2022-12-30 19:48:03.710] [info] [tensor.cpp:96] Start delete_shaptr_bm_handle_t!
[2022-12-30 19:48:03.711] [info] [tensor.cpp:98] End delete_shaptr_bm_handle_t!
[2022-12-30 19:48:03.711] [info] [tensor.cpp:102] Start delete_shaptr_bm_handle_t_allocated!
[2022-12-30 19:48:03.711] [info] [tensor.cpp:105] End delete_shaptr_bm_handle_t_allocated!
```

